


# 簡単テント2.4×3.6mの立て方



テント専用袋からフレームを出して下さい。フレームの足を持って矢印の方



フレームが低い状態で天幕をかぶせて下さい。



フレームの四角と天幕の角にマジックテープが付いてますのでしっ



上の写真の様に横に伸びます。フレームをたたむ時は逆のパター



ロックアジャスター部分を押し、フレームの足を下に引っ張って、伸縮(高さ調整)



次は上の写真の通り、肩ひもをフレームに止めて下さい。肩ひもは



このダイヤルを回すと天幕の張りが調整できます。



最後まで引っ張ると上の写真の部分が「カチャ！」と音がします。ダブルリングを引っ張るとフレームが自由になります。



簡単テントが立ち上がりました。風の強い場所では飛ばされないよう注意して下さい。



テントウエイトの設置例です。