




# 回転抽選ボードセット内容




ルーレット板  
塩化ビニール製  
(直径49 cm)



伸縮ポール  
50 cm × 2 本




台座




吸盤付き矢  
5 本

## ボウガンの組立方


- 2本の弓の内、左に⑧右に④の弓を右側からボウガンの先端の穴に差し込みます。(爪の位置に注意!)
- 次にもう一本の弓を④⑧が合うようにして右側から差し込みます。
- 上から見てボウガンの本体の溝に発射部(黄色の部品)を図のように合わせます。  
弓の先端の溝に弦をかけ、引っぱりながらもう一方の溝で止めて下さい。



(爪の位置)



弦をカチッ!と音の出る  
所まで引っ張ってから  
弓矢をセットして下さい。




注意 ボウガンを使用しない時は  
弦をはずしておいて下さい。


## 使用上の注意

- ⚠ 人に向けて絶対に発射しないで下さい。
- ⚠ ボウガンを使用しない時は弦をはずしておいて下さい。
- ⚠ 屋外でのご使用の際は、転倒しないように、ウェイトなどで固定して下さい。
- ⚠ 必ずしっかりとした平らな所でご使用下さい。


## ジャンボ回転抽選ボードの組立かた





① 台座に伸縮ポール(太い方のパイプ)の  
先端を差し込み、蝶ネジでしっかり  
締め付けます。



② 伸縮ポールを適当な長さのばし  
蝶ネジでしっかり固定します。




③ 伸縮ポールのネジ穴に、ルーレット板裏側の  
ボルトを当てて表からドライバーでボルトを  
しっかりと締め付けます。  
(締め過ぎると割れる恐れがあります。)



最後にしっかりと立つ事を確認して下さい。

⑤ 台座に重石等乗せボードを  
安定させて下さい。

※ お客様にて準備をお願い  
致します。



※寒い日などで行われる場合、ぬれた布などで、  
濡めらせ、矢が付きやすく、ゲームを行って下さい。