ミニボイラー
蒸気噴射口
給水口
ホースを差し込み
直接、水道から水を入れて下さい。
水を満タンにしてからガスバーナーに火を点けて下さい。
排水蛇口
水量計
水量がここで分かります。水量が半分以下になったら給水口から水を入れて下さい。
水を入れると温度が下がります。
ガスバーナー
プロパンガスを使用して下さい。

ミニボイラーの大きさ
49.5cm
49.5cm
49.5cm
49.5cm
108.5cm


蒸気噴射口
この穴から蒸気が噴出します。やけどに注意
水量がここで分かります。水量が半分以下になったら給水口から水を入れて下さい。
水を入れると温度が下がります。
空炊き厳禁
排水口から水を大量に入れると、ここから水があふれます。
使用上問題ありません。