







三方幕の設置例(赤の枠が幕です。)



1K × 1Kの簡単テントは内側から三方幕を止めます。



10Kの場合は5Kを2枚使用します。



11Kの場合は5K × 1枚と7K × 1枚を使用します。